

ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH VON FLÜSSIGBRENNSTOFFEN MIT DOCHT VON BLAZE

STANDARDBEDIENANLEITUNG

BLAZE-PRODUKTE:

Unsere Flüssigprodukte mit Docht enthalten Diethylenglykol (DEG). Dieses Produkt ist ideal zum Warmhalten von Speisen, Saucen und Getränken und sollte nur in Speisewärmern verwendet werden.

**ANGEZÜNDETE BLAZE-PRODUKTE NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT LASSEN.
DEN BRENNSTOFF NIEMALS ENTZÜN DEN, WÄHREND DIE DOSE IN DER HAND
GEHALTEN WIRD.**

**BEI DER HANDHABUNG VON BLAZE-PRODUKTEN STETS MIT VORSICHT VORGEHEN.
UM DEN BRENNSTOFFBEREICH HERUM STETS FLAMMENHEMMENDE MATERIALIEN
WIE Z. B. TISCHDECKEN, SERVIETTEN UND TISCHABDECKUNGEN VERWENDEN.
TISCHDECKEN UND TISCHDEKORATIONEN NICHT IN DIE NÄHE DER FLAMME
BRINGEN.**

ACHTUNG:

BLAZE-Flüssigprodukte mit Docht sind brennbar. Sie erzeugen eine HEISSE offene Flamme. Den Behälter nicht öffnen oder die Flüssigkeit herausnehmen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Ein anhaltendes Einatmen des Flüssigkeitsdampfes und Überexposition der Haut und Augen vermeiden.

LAGERUNG:

Fern von Hitze, Funken oder offenen Flammen aufbewahren.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Wasserschale und Speisenschale entfernen.

Eine oder zwei Brennstoffdosen in die dafür vorgesehene Halterung oder das Tablett unter dem Speisewärmer stellen. NIE mehr als *zwei* Dosen Brennstoff gleichzeitig unter einem Speisewärmer verwenden.

Der Docht ist für optimale Hitze eingestellt. Die Kappe drehen und nach oben abziehen. Die Kappe zum Wiederverschließen aufbewahren.

Immer mit HEISSEM Wasser beginnen. Die Wasserschale des Speisewärmers bis zur Markierung mit heißem Wasser füllen. Die Wasserschale gelegentlich überprüfen, um sicherzustellen, dass ausreichend Wasser vorhanden ist.

NIEMALS OHNE WASSER VERWENDEN!

Das Produkt mit einem langstieligen Streichholz oder Feuerzeug anzünden.

ZUM LÖSCHEN:

Den Metallauslöcher verwenden. **NICHT AUSBLASEN!** Den Docht abkühlen lassen.

TIPP:

Bei Schwierigkeiten beim Anzünden des Dochts die Dose einfach umdrehen, damit sich der Docht vollsaugen kann. Dann ganz normal anzünden.

Flüssigprodukte mit Docht brennen ungefähr sechs Stunden. Die Dose erst wegwerfen, wenn der gesamte Brennstoff verbraucht ist. Den Behälter recyceln.

ERSTE HILFE:

Bei Hautkontakt den betroffenen Bereich gründlich mit Seife und Wasser waschen. Verschmutzte Kleidung wechseln. Verschmutzte Kleidung vor Wiederverwendung waschen. Bei Augenkontakt unter gelegentlichem Anheben der unteren und oberen Augenlider mit sehr viel Wasser ausspülen. **HOLEN SIE ÄRZTLICHE HILFE.**

Bei Verschlucken: Wenn das Opfer bei Bewusstsein ist, geben Sie ihm zwei Gläser Wasser und leiten Sie unverzüglich das Erbrechen ein, indem Sie ihm den Finger in den Hals stecken. Rufen Sie einen Arzt. Einer bewusstlosen Person darf niemals etwas durch den Mund verabreicht werden.

Bei Einatmen die Person an die frische Luft bringen.

Cf/CF 5/15/10